

## Clavier sans fil compact ErgoTight Pro + clavier numérique ErgoTight Pro

### 3200501RF – ErgoTight Pro compact RF sans fil - États-Unis:

Ce produit peut être utilisé sans fil depuis la boîte en branchant le dongle RF inclus dans le port USB de votre PC ou ordinateur portable. Le câble USB fourni est votre câble de chargement pour la batterie rechargeable, qui est intégrée au clavier.

Avant d'utiliser votre clavier compact sans fil ultra-plat ErgoTight Pro Design pour la première fois, vous devez le charger pendant au moins 24 heures avec le câble USB. Lors du chargement du clavier, le dongle doit être branché sur votre PC ou ordinateur portable.

La charge peut être effectuée en branchant le câble USB fourni directement sur votre PC ou ordinateur portable, ou en branchant une prise USB dans la prise (ceci n'est pas inclus).

Avant de commencer à utiliser le clavier, il existe quelques autres options qui peuvent être utiles lors de l'utilisation du clavier.

Comme vous pouvez le voir en bas à gauche du clavier, il contient un bouton Fn bleu. Ce bouton vous permet d'utiliser les autres touches de couleur bleue en les appuyant simultanément.

Par exemple, appuyer en même temps sur Fn et P vous donne le trait d'union "-".

Vous pouvez également utiliser la fonction numérique intégrée ErgoTight, ce qui est possible en combinaison avec la touche Fn. Cela peut être fait en appuyant sur le bouton Fn simultanément avec l'une des touches bleues.

L'ErgoTight dispose également d'un mode CAPS LOCK. Si activé, toutes les lettres seront tapées en majuscules jusqu'à ce que le VERROUILLAGE DES MAJUSCULES soit à nouveau désactivé. Le SCROLL LOCK fournit une deuxième fonction des touches fléchées. Avec la fonction activée, vous pouvez vous déplacer dans le champ avec le curseur en utilisant les touches fléchées jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Ensuite, il fonctionne comme le défilement de la page dans la fenêtre.

Lorsque le verrouillage du défilement est activé, la fonction des touches fléchées est de faire défiler le contenu d'une fenêtre de texte. En ce sens, le verrouillage du défilement a une fonction équivalente au verrouillage numérique et au verrouillage des majuscules: il active une deuxième fonctionnalité d'un certain nombre de touches.

Le clavier dispose également de 2 indicateurs, qui se trouvent en haut à droite du clavier. Le voyant de gauche indique que le clavier est vide ou s'il est sur le chargeur, est chargé. Le voyant de droite indique que le clavier est correctement connecté au chargeur.

De plus, le contenu de la boîte contient un petit connecteur noir, avec lequel vous pouvez connecter le clavier au numérique.



## 3200502-RF – Pavé numérique ErgoTight Pro sans fil / utilisation du pavé numérique séparé

La partie numérique contient également un dongle RF, que vous pouvez brancher sur le port USB de votre PC ou ordinateur portable. Le câble USB fourni est votre câble de chargement pour la batterie rechargeable, qui est intégrée au clavier.

Avant d'utiliser votre appareil numérique compact sans fil ultra plat ErgoTight Pro Design pour la première fois, vous devez le charger pendant au moins 24 heures avec le câble USB. Lors du chargement du numérique, le dongle doit être branché sur votre PC ou ordinateur portable.

La charge peut être effectuée en branchant le câble USB fourni directement sur votre PC ou ordinateur portable, ou en utilisant une prise USB dans la prise murale (ceci n'est pas inclus).

### Utilisation ergonomique

Une fois que ce produit est également prêt à être utilisé, vous pouvez le placer à côté de votre clavier si nécessaire. C'est aussi une forme d'ergonomie. En raison de cette conception extra plate, le poignet reste dans une position plate neutre et n'a pas besoin d'être courbé comme avec un clavier de qualité relativement élevée. L'avant peut être légèrement surélevé pour qu'il soit encore plus confortable avec une frappe aveugle et lâche (position du piano).

En utilisant ce clavier, la souris et le clavier numérique associé peuvent être utilisés dans la largeur du corps, de sorte qu'en tant que droitier, vous pouvez placer le clavier numérique à droite du clavier et vice versa. Cela garantit une posture plus détendue du cou et des épaules et évite une tension musculaire excessive.

Le numérique fonctionne comme n'importe quel autre pavé numérique.

Remarque: vous ne pouvez pas voir si le verrouillage numérique est activé ou désactivé. Vous le remarquerez dès que vous appuyez sur par exemple 2, 4, 6 ou 8 et que la page saute. Une fois que vous appuyez à nouveau sur le verrouillage numérique, vous pouvez l'utiliser comme d'habitude.

