

ErgoTight Pro compact draadloos toetsenbord + ErgoTight Pro numeriek toetsenbord

3200501RF – ErgoTight Pro compact RF draadloos- US:

Dit product is vanuit de verpakking draadloos te gebruiken door de meegeleverde RF dongle in de USB poort van uw PC of laptop te pluggen. De bijgeleverde USB kabel is uw oplaadkabel voor de oplaadbare batterij, die ingebouwd is in het toetsenbord.

Voor het eerste gebruik van uw ErgoTight Pro Design ultra plat draadloos compact toetsenbord dient u deze minimaal 24 uur met de USB kabel op te laden. Bij het opladen van het toetsenbord dient de dongle bij uw PC of laptop ingeplugd te zijn.

Opladen kan doormiddel van het inpluggen van de bijgeleverde USB kabel direct aan uw PC of laptop, of middels een USB stekker in stopcontact (deze is niet bijgeleverd).

Voordat u gebruik gaat maken van het toetsenbord, zijn er nog een aantal opties die van pas kunnen komen bij het gebruik van het toetsenbord.

Zoals u linksonder op het toetsenbord kunt zien, bevat deze een blauwe Fn knop. Deze knop zorgt ervoor dat u de overige blauw gekleurde toetsen kunt gebruiken door deze tegelijkertijd in te drukken.

Zo kunt u bijvoorbeeld door Fn tegelijkertijd met P in te drukken, krijgt u het verbindingsstreepje '-'. U kunt daarbij ook de ErgoTight geïntegreerd numeriek gebruiken, welk in combinatie met de Fn knop mogelijk is. Dit kan namelijk door de Fn knop tegelijkertijd met één van de blauwe toetsen in te drukken.

De ErgoTight beschikt ook over een CAPS LOCK modus. Indien deze geactiveerd is, zullen alle letters in hoofdletters getypt worden, totdat de CAPS LOCK weer wordt uitgeschakeld. De SCROLL LOCK zorgt voor een tweede functie van de pijltjes toetsen. Met de functie aan kunt u doormiddel van de pijltjestoetsen door het veld verplaatsen met de cursor totdat deze uitgeschakeld wordt. Daarna functioneert deze als het verschuiven van de pagina binnen het venster.

Wanneer scroll lock aan staat, is de functie van de pijltjestoetsen de inhoud van een tekstvenster verschuiven. In deze zin heeft scroll lock een gelijkwaardige functie als de Num Lock en de Caps Lock: hij maakt een tweede functionaliteit van een aantal toetsen mogelijk.

Het toetsenbord heeft ook nog 2 indicatoren, deze kunt u rechtsboven op het toetsenbord vinden. De linker lamp geeft aan dat het toetsenbord leeg is of als deze aan de lader zit, opgeladen is. De rechter lamp geeft aan dat het toetsenbord correct aan de lader zit.

Verder bevat de inhoud van de doos nog een klein zwart verbindingsstuk, waarmee u het toetsenbord met het numeriek kan verbinden.



3200502-RF – ErgoTight Pro Numpad Draadloos/gebruik van het sepaat numeriek toetsenbord

Ook het numerieke gedeelte bevat een RF dongle, die u in de USB poort van uw PC of laptop kunt inpluggen. De bijgeleverde USB kabel is uw oplaadkabel voor de oplaadbare batterij, die ingebouwd is in het toetsenbord.

Voor het eerste gebruik van uw ErgoTight Pro Design ultra plat draadloos compact numeriek dient u deze minimaal 24 uur met de USB kabel op te laden. Bij het opladen van het numeriek dient de dongle bij uw PC of laptop ingeplugd te zijn.

Opladen kan doormiddel van het inpluggen van de bijgeleverde USB kabel direct aan uw PC of laptop, of middels een USB stekker in stopcontact (deze is niet bijgeleverd).

Ergonomisch gebruik

Zodra ook dit product klaar voor gebruik is, kunt u deze naast uw toetsenbord leggen, wanneer dit nodig is. Ook dit is een vorm van ergonomie. Door dit extra platte ontwerp blijft de pols in een neutrale platte stand en hoeft deze niet gekromd te worden zoals bij een in verhouding hoog standaard toetsenbord. De voorzijde kan iets omhoog gezet worden zodat hij nog comfortabeler aanvoelt bij blind en los typen (piano houding).

Door het gebruik van dit toetsenbord kan met zowel de muis als met het bijbehorende numeriek toetsenbord binnen de lichaamsbreedte gewerkt worden, zo kunt u als rechtshandige het numeriek toetsenbord rechts van het toetsenbord neerleggen en visa versa. Dit zorgt voor een meer ontspannen houding in nek- en schouder en voorkomt te hoge spierspanning.

Het numeriek werkt zoals elk ander numeriek toetsenbord.

Let op: U niet kunt zien of de numlock aan of uit staat. Dit merkt u zodra u bijvoorbeeld de 2, 4, 6 of 8 indrukt en de pagina verspringt. Zodra u weer één keer op de numlock drukt, kunt u het numeriek zoals gewoonlijk gebruiken.

