

ErgoTight Pro compact toetsenbord + ErgoTight Pro numeriek toetsenbord

3200501 – ErgoTight Pro compact toetsenbord bedraad - US:

Dit product is direct vanuit de verpakking te gebruiken door middel van een plug & play systeem. Door middel van de USB kabel kunt u het toetsenbord verbinden aan uw laptop of PC, waarna deze klaar is voor gebruik.

Voordat u gebruik gaat maken van het toetsenbord, zijn er nog een aantal opties die van pas kunnen komen bij het gebruik van het toetsenbord.

Zoals u linksonder op het toetsenbord kunt zien, bevat deze een blauwe Fn knop. Deze knop zorgt ervoor dat u de overige blauw gekleurde toetsen kunt gebruiken door deze tegelijkertijd in te drukken.

Zo kunt u bijvoorbeeld door Fn tegelijkertijd met P in te drukken, krijgt u het verbindingstreepje '-'. U kunt daarbij ook de ErgoTight geïntegreerd numeriek gebruiken, welk in combinatie met de Fn knop mogelijk is. Dit kan namelijk door de Fn knop tegelijkertijd met één van de blauwe toetsen in te drukken.

Het toetsenbord heeft ook nog 2 indicatoren, deze kunt u rechtsboven op het toetsenbord vinden. Het linker lampje geeft aan dat het toetsenbord in de CAPS LOCK modus is. Het rechter lampje geeft aan dat het toetsenbord in de SCROLL LOCK modus is. De CAPS LOCK houdt in dat de letters volledig in hoofdletters geschreven worden. De SCROLL LOCK is bedoeld om het gedrag van de pijltjestoetsen te veranderen. Wanneer scroll lock aan staat, is de functie van de pijltjestoetsen de inhoud van een tekstvenster verschuiven. In deze zin heeft SCROLL LOCK een gelijkwaardige functie als de NUM LOCK en de CAPS LOCK: hij maakt een tweede functionaliteit van een aantal toetsen mogelijk.

Verder bevat de inhoud van de doos nog een klein zwart verbindingstuk, waarmee u het toetsenbord met het numeriek deel kan verbinden.



3200502 – ErgoTight Pro Numpad/gebruik van het separaat numeriek toetsenbord

Het ErgoTight numerieke toetsenbord wordt geleverd met twee kabels. Met de kleine kabel kunt u het numerieke toetsenbord aan het compacte toetsenbord verbinden. Met de lange kabel verbindt u het numeriek toetsenbord rechtstreeks aan de computer via een USB poort.

Ergonomisch gebruik

Zodra ook dit product klaar voor gebruik is, kunt u deze naast uw toetsenbord leggen, wanneer dit nodig is. Ook dit is een vorm van ergonomie. Door dit extra platte ontwerp blijft de pols in een neutrale platte stand en hoeft deze niet gekromd te worden zoals bij een in verhouding hoog standaard toetsenbord. De voorzijde kan iets omhoog gezet worden zodat hij nog comfortabeler aanvoelt bij blind en los typen (piano houding). Door het gebruik van dit toetsenbord kan met zowel de muis als met het bijbehorende numeriek toetsenbord binnen de lichaamsbreedte gewerkt worden, zo kunt u als rechtshandige het numeriek toetsenbord rechts van het toetsenbord neerleggen en visa versa. Dit zorgt voor een meer ontspannen houding in nek- en schouder en voorkomt te hoge spierspanning.

Het numeriek werkt zoals elk ander numeriek toetsenbord.

Let op: U niet kunt zien of de numlock aan of uit staat. Dit merkt u zodra u bijvoorbeeld de 2, 4, 6 of 8 indrukt en de pagina verspringt. Zodra u weer één keer op de numlock drukt, kunt u het numeriek zoals gewoonlijk gebruiken.

