

Clavier compact ErgoTight Pro + clavier numérique ErgoTight Pro

3200501 - Clavier compact filaire ErgoTight Pro - US:

Ce produit peut être utilisé directement à partir de l'emballage au moyen d'un système plug & play. Au moyen du câble USB, vous pouvez connecter le clavier à votre ordinateur portable ou PC, après quoi il est prêt à être utilisé.

Avant de commencer à utiliser le clavier, il existe quelques autres options qui peuvent être utiles lors de l'utilisation du clavier.

Comme vous pouvez le voir en bas à gauche du clavier, il contient un bouton Fn bleu. Ce bouton vous permet d'utiliser les autres touches de couleur bleue en les appuyant simultanément.

Par exemple, appuyer en même temps sur Fn et P vous donne le trait d'union "-".

Vous pouvez également utiliser la fonction numérique intégrée ErgoTight, ce qui est possible en combinaison avec la touche Fn. Cela peut être fait en appuyant sur le bouton Fn simultanément avec l'une des touches bleues.

Le clavier dispose également de 2 indicateurs, qui se trouvent en haut à droite du clavier. Le voyant gauche indique que le clavier est en mode CAPS LOCK. Le voyant droit indique que le clavier est en mode SCROLL LOCK. Le VERROUILLAGE DES MAJUSCULES signifie que les lettres sont entièrement écrites en majuscules. Le SCROLL LOCK est utilisé pour modifier le comportement des touches fléchées. Lorsque le verrouillage du défilement est activé, la fonction des touches fléchées est de faire défiler le contenu d'une fenêtre de texte. En ce sens, SCROLL LOCK a une fonction équivalente au NUM LOCK et au CAPS LOCK: il permet une seconde fonctionnalité d'un certain nombre de touches.

De plus, le contenu de la boîte contient un petit connecteur noir, avec lequel vous pouvez connecter le clavier à la partie numérique.



3200502 – Pavé numérique ErgoTight Pro / utilisation du pavé numérique séparé

Le clavier numérique ErgoTight est livré avec deux câbles. Avec le petit câble, vous pouvez connecter le clavier numérique au clavier compact. Avec le long câble, vous connectez le clavier numérique directement à l'ordinateur via un port USB.

Utilisation ergonomique

Une fois que ce produit est également prêt à être utilisé, vous pouvez le placer à côté de votre clavier si nécessaire. C'est aussi une forme d'ergonomie. En raison de cette conception extra plate, le poignet reste dans une position plate neutre et n'a pas besoin d'être courbé comme avec un clavier de qualité relativement élevée. L'avant peut être légèrement surélevé pour qu'il soit encore plus confortable avec une frappe aveugle et lâche (position du piano). En utilisant ce clavier, la souris et le clavier numérique associé peuvent être utilisés dans la largeur du corps, de sorte qu'en tant que droitier, vous pouvez placer le clavier numérique à droite du clavier et vice versa. Cela garantit une posture plus détendue du cou et des épaules et évite une tension musculaire excessive.

Le numérique fonctionne comme n'importe quel autre pavé numérique.

Remarque: vous ne pouvez pas voir si le verrouillage numérique est activé ou désactivé. Vous le remarquerez dès que vous appuyez sur, par exemple, le 2, 4, 6 ou 8 et la page saute. Une fois que vous appuyez à nouveau sur le verrouillage numérique, vous pouvez l'utiliser comme d'habitude.

